



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автоматический счетчик-сортировщик монет Koин XD-9005

Знакомство с устройством



Меры предосторожности

Для вашей безопасности крайне важно всегда следовать простым рекомендациям, приведенным ниже:

- Не используйте устройство, если оно или ваши руки влажные. Работа с устройством в условиях влажности может привести к риску поражения электрическим током, что может повлечь за собой серьезные травмы.
- Используйте только предохранитель того же типа и характеристик при его замене. Использование предохранителя с более высоким номиналом может стать причиной возгорания.
- Убедитесь, что напряжение машины и бытовой сети совпадают. Неправильное напряжение питания может стать причиной пожара.
- Отключите питание и выньте вилку из розетки перед выполнением обслуживания.
- Не запускайте счетчик, если задняя крышка открыта.

- Примечание 3: Настройки партии запоминаются автоматически.
3. Начало подсчёта
Положите монеты в загрузочный отсек и нажмите клавишу "START/STOP", чтобы начать подсчёт. Повторное нажатие клавиши "START/STOP" остановит подсчёт.
 4. Проверка отчёта
Когда машина находится в режиме ожидания, нажимайте клавишу "REPORT" несколько раз, чтобы проверить результаты подсчёта для каждого канала. Нажмите клавишу "C", чтобы выйти из режима проверки.

Уход и обслуживание

Отключите устройство и выньте штекер из розетки перед выполнением нижеприведенных операций.

1. Посторонние предметы в загрузочном отсеке

Падение посторонних предметов в загрузочный отсек может привести к заклиниванию или даже повреждению счетчика. Избегайте попадания посторонних предметов.

Для удаления постороннего предмета откройте заднюю крышку и аккуратно извлеките его.

2. Удаление застрявших монет

Как показано на рисунке, используйте палец, чтобы надавить на застрявшую монету и вытолкнуть её через зазор между каналами.

3. Сообщения об ошибках во время самодиагностики

При включении машины система может выполнить самопроверку, которая может привести к следующим сообщениям об ошибках:

- EA: означает, что оптический сенсор заблокирован.

Если ошибка EA появляется постоянно, это может быть связано с накоплением пыли внутри машины или с посторонним предметом, блокирующим оптический сенсор. Требуется очистка внутренних частей машины:

- а) Выключите устройство и отключите питание.
 - б) Снимите 3 болта внизу корпуса и удалите крышку.
 - в) Уберите пыль или удалите посторонний предмет, затем соберите машину заново.
- E1...E8: означает, что датчик подсчёта заблокирован (в зависимости от диаметра монеты от меньшего к большему).
- E9: означает, что сенсор движения заблокирован.

- Не вставляйте пальцы в загрузочную воронку или канал во время работы машины.
- Отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, если не планируете использовать машину длительное время.
- Если у вас возникли сомнения, обратитесь к местному дистрибьютору или продавцу за дополнительной консультацией.

Характеристики

Температура окружающей среды: 0°C ~ 40°C

Влажность окружающей среды: 30% ~ 80%

Вместимость загрузочного лотка: Максимум 500 монет

Вместимость каждого ящика для монет: 50 ~ 300 монет

Дисплей заданного количества для партии: 3-разрядный LED, 4-разрядный LED

Дисплей заданного количества для партии: 3-разрядный LCD, 4-разрядный LCD

Источник питания: AC220V/50Hz или AC110V/60Hz

Потребляемая мощность: <45W

Размеры: 345 × 306 × 260 мм

Вес нетто: 3,8 кг

Скорость пересчета: Максимум 270 монет/мин

Дисплей LCD

Отображает не только общее количество пересчитанных монет, но и количество монет разных номиналов, что делает использование нашего продукта более наглядным.

В целях постоянного улучшения наших продуктов характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Использование

1. Убедитесь, что устройство размещено горизонтально, и включите питание.
2. Установите ожидаемую партию.

Каждый канал может быть настроен на определённую сумму (от 0 до 999). Нажмите клавишу "SET", чтобы выбрать канал, а затем используйте клавиши "ВАТ", "+", "-" для установки количества монет в партии.

- Примечание 1: Если партия канала установлена на 0, машина не остановит работу этого канала, даже если ящик заполнится, до тех пор, пока не будет нажата клавиша "START/STOP" или через канал не перестанут поступать монеты в течение 20 секунд.
- Примечание 2: Удерживайте клавишу "C" в течение 7 секунд, чтобы установить партию 0 для всех каналов.

Если после очистки внутренних частей и сенсоров проблема сохраняется, машина нуждается в ремонте.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!