



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HiFi mp3 плеер с Bluetooth RUIZU M6

16Gb Black



СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид устройства	3
2. Основные особенности.....	3
3. Использование клавиш	3
4. Перенос данных.....	4
5. Зарядка	4
6. Использование функций	5
7. Устранение неисправностей.....	8

1. Внешний вид устройства



2. Основные особенности

- Музыкальный проигрыватель: поддерживает форматы MP3, WMA, APE, FLAC, WAV.
- Диктофон: FM, запись с микрофона, поддержка форматов MP3, WAV.
- Просмотр изображений: поддержка форматов JPEG, BMP, GIF.
- Видеоплеер: поддерживает форматы AMV AVI. (Необходимо преобразовать в формат с разрешением 240 * 320).
- Большой сенсорный экран.
- Поддержка Bluetooth, радио, записи звука, воспроизведения музыки, видео, подсчета шагов, поддерживает функции электронной книги, будильника, календаря, секундомера.
- Внешнее хранилище данных Micro SD.

3. Использование клавиш

- Включение и выключение
Нажмите и удерживайте функциональную клавишу, чтобы включить или выключить устройство.

- **Функция возврата**
В меню функций коснитесь экрана и сдвиньте влево, или выберите значок возврата , чтобы вернуться к предыдущему окну. Нажмите и удерживайте функциональную клавишу  в нижней части экрана, чтобы вернуться непосредственно к основному меню.
- **Регулировка громкости**
Отрегулируйте громкость нажатием на клавиши на правой стороне плеера.
- **Использование функциональной клавиши:**
Краткое нажатие для подтверждения действия, долгое нажатие для возврата.
- **Примечание**
Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

4. Перенос данных

1. Подключите плеер к устройству через USB-кабель.
2. Скопируйте музыку или другие файлы, которые вы планируете перенести на плеер.
3. Вставьте файлы на съемный диск плеера.

5. Зарядка

- Используйте USB-кабель для передачи данных, его можно использовать для передачи данных, также можно заряжать, подключив зарядное устройство.
- Для зарядки используйте компьютер или зарядное устройство (обратите внимание, что зарядное устройство не входит в комплект)
- Спецификация выбранного зарядного устройства должна соответствовать следующим требованиям, в противном случае любые неисправности компания расценивает как техногенные повреждения и не будет покрывать их гарантийным ремонтом.
- Входное напряжение: 110–240 В AC, 50/60 Гц Макс.: 100 мА:
- Выходное напряжение: DC 5.0-5.5V 500мА-1А:

6. Использование функций

1. Музыка

- Воспроизведение/пауза: короткое нажатие кнопки  во время воспроизведения.
- Перемотка перед/назад: нажмите и удерживайте кнопку   во время воспроизведения.
- Предыдущая/следующая песня: коротко нажмите кнопку  , чтобы перелистнуть песню вперед или назад.
- Настройки меню воспроизведения музыки: нажмите кнопку , чтобы войти в настройки меню во время воспроизведения. //Настройки повтора / Настройки звука // Добавить в список воспроизведения // Удалить //Закладки и другие настройки. Выберите нужную настройку, нажав на . Нажмите ОК для сохранения.
- Настройки режима воспроизведения: нажмите кнопку  в левом нижнем углу, чтобы переключить режим воспроизведения.
- Повтор А-В: нажмите кнопку , чтобы войти в настройки. Нажмите кнопку режима повтора, интерфейс воспроизведения отобразит А-В, Нажмите на А-В, чтобы войти в режим повтора.
- Добавить в список избранных: нажмите кнопку  во время воспроизведения, текущая песня будет добавлена в список «Мне нравится 1». Если вы хотите добавить песню в другой плейлист, вам необходимо установить соответствующие настройки в меню.

2. Видео

- Воспроизведение/пауза: нажмите кнопку  во время воспроизведения, чтобы приостановить воспроизведение.
- Вперед/назад: нажмите и удерживайте левый или правый край экрана в режиме горизонтального воспроизведения для перемотки вперед или назад.
- Предыдущее/следующее видео: Смахните пальцем влево или вправо, чтобы переключиться на предыдущее или

следующее видео в режиме горизонтального воспроизведения.

- Возврат: переверните плеер в вертикальное положение и смахните экран вправо, чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.
- Настройки: смахните пальцем влево по экрану, чтобы войти в настройки функций меню во время воспроизведения.
- Примечание: плеер поддерживает только преобразованное видео в формате, созданном только с помощью специального программного обеспечения для преобразования видео.

3. FM радио

- Нажмите значок функции радио, чтобы войти, появится интерфейс «Предустановленная радиостанция/автоматическая настройка/ручная настройка и т. д.».
- Нажмите на предустановленную радиостанцию, после чего ваш mp3-плеер будет автоматически искать радиостанции (Примечание: наушники должны быть вставлены, чтобы увеличить сигнал антенны)
- Настройки меню: смахните экран вправо, чтобы войти в настройки во время воспроизведения радио.

4. Фото

- Предыдущее и следующее фото: смахните вверх или вниз, чтобы перелистнуть вперед или назад.
- Меню / Настройки: смахните экран влево, чтобы перейти к настройкам. Смахните вправо, чтобы вернуться к предыдущему окну.

5. Запись

- Начало записи: войдите в приложение диктофона. И нажмите кнопку начать запись голоса.
- Завершение записи: нажмите кнопку возврата в верхнем левом углу или проведите вправо по экрану во время записи, появится запрос на сохранение новой записи, выберите «Да».

- Воспроизведение записи: выберите записанный файл и нажмите плей в библиотеке записей.

6. Электронная книга

- Предыдущая / следующая страница: смахните вверх или вниз, чтобы перелистнуть страницу вперед или назад.
- Настройки меню: смахните экран влево, чтобы открыть меню настроек. Смахните вправо, чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу.
- Автоматическое переворачивание страниц: нажмите , чтобы настроить автоматический переворот страниц во время чтения.

7. Bluetooth

Включите Bluetooth, затем нажмите поиск устройств. Вручную выберите устройство и сопрягитесь с ним.

(Примечание: при поиске подключенных устройств необходимо включить функцию Bluetooth устройства аудиоподключения.)

8. Шагомер

- Начало подсчета: войдите в приложение и нажмите кнопку «начать считать» (start counting).
- Завершение подсчета шагов: нажмите кнопку назад в верхнем левом углу или смахните экран вправо во время подсчета шагов. Появится всплывающее окно, где будет предложено сохранить записанное количество шагов. Нажмите Да.

9. Настройки

Выберите язык меню, настройки дисплея, настройки отключения, настройки даты и времени.

- Настройки даты и времени: настройте дату и время и нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения.
- Настройки дисплея: настройте яркость экрана и время подсветки.

10. Настройка будильника

Нажмите на иконку будильника, чтобы войти в соответствующий интерфейс. Проведите пальцем вверх и вниз, чтобы настроить время, которое нужно установить. Нажмите «ОК» в правом

верхнем углу, чтобы сохранить. Затем нажмите на будильник (вкл./выкл.) и выберите вариант включено.

Завершите настройку.

11. Секундомер

Нажмите на секундомер, чтобы войти в интерфейс, нажмите кнопку, чтобы начать отсчет времени. Секундомер в плеере может производить три записи одновременно. Нажмите кнопку «Старт» в нижнем углу, чтобы запустить секундомер. Перезапустите отсчет времени, нажав кнопку в левом нижнем углу.

7. Устранение неисправностей

Если у пользователя возникли проблемы с использованием плеера, например, черный экран, устройство зависло, не работает и т. д., попробуйте перезапустить устройство. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл. В иных случаях, опирайтесь на нижеприведенные инструкции.

- МРЗ-плеер не включается:
Пожалуйста, проверьте, не разряжена ли батарея. Вы можете подключить плеер к компьютеру или зарядному устройству для зарядки, а затем попытаться включить его снова. Если плеер всё ещё не включается после зарядки, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
- Нет звука в наушниках
Проверьте, не установлена ли громкость на ноль. Увеличьте громкость и проверьте звук снова
Убедитесь, что наушники правильно вставлены в гнездо для наушников.
- Сильный шум
Проверьте, чистые ли наушники, загрязнения могут вызвать искажение звука и шумы.
Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл. Попробуйте воспроизвести другие файлы для подтверждения проблемы. Если файл был поврежден, это может привести к очень серьезному шуму или пропуску его воспроизведения.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**